

# Montering av kunstgress

## Oppmåling

For at du skal få minst mulig kapp er det viktig at du er nøye med oppmålingen av hagen din før du bestiller kunstgresset.

1. Mål opp området hvor du ønsker kunstgress.
2. Tegn inn hagen din på et ruteark.
3. Ta hensyn til rullenes bredde. Tenk også på at rullene må ligge i samme retning for at fibrene skal vende samme vei.
4. Regn ut lengdene og finn ut hvilke ruller som passer best for din bestilling.

## Grunnarbeid

1. Før kunstgresset kan legges må eksisterende gress bort. Fjern også 15-20 cm av jorden under. Jo mer som fjernes, jo bedre er det. Bruk ugressmiddel og kjør over med en platevibrator, for å jevne ut området og få det hardt. Dersom du skal legge gresset på betong, kan du legge det direkte eller på shockpads. Det er også mulig å legge kunstgresset direkte på terrassegulv, men da vil levetiden på dekket forkortes vesentlig i fuktig klima.



2. Legg en fiberduk over jorden for å hindre at ugress trenger igjennom.



3. Fyll på 15-20 cm med veigrus. Det skal være 0-16 masser med lite finstoff.



4. Rett av grusen ved bruk av asfaltrive. Selv om kunstgresset drenerer, er det viktig at man får et så jevnt underlag som mulig, slik at det ikke danner seg vanndammer ved kraftig regn.

Få inn et naturlig fall. Det er også viktig at en har en kant som kunstgresset kan legges mot. Det vil gi et finere resultat.



5. Gå over med en platevibrator, slik at grusen blir banket flat og massen blir kompakt.



6. Nå er du klar til å rulle ut kunstgresset. Husk at for å få et flott resultat, er du avhengig av at du har gjort et skikkelig grunnarbeid.

## Legging av kunstgresset

1. Rull ut kunstgresset over området. Trekk en snor fra ende til ende, for å se om kunstgresset ligger i rett posisjon.

2. Legg så ut neste rull. Pass på at kunstgressfibrene ligger i samme retning, slik at det ikke blir fargeforskjell. Dersom man skal skjøte sammen to eller flere ruller kunstgress, må man bruke tape som legges under kunstgresset. For å finest mulig skjøter, anbefaler vi å kappe bort 1 cm av fabrikkskjøten på sidene som møtes. Gjerne se videoen «Hvordan få fin overgang når du skjøter sammen ditt kunstgress» som ligger på produktsiden. Bruk en Stanleykniv eller lignende.

3. Bruk samme prosess for å skjøte de andre rullene du skal ha ut.



4. Når alle rullene er i riktig posisjon, er du klar for å tape. Det er viktig at det ikke er for mange som går over rullene etter at de er i riktig posisjon, da kan de forflytte seg.

## Taping av kunstgresset

1. Legg tapen under skjøten slik at halvparten av den ligger under hver rull



2. Når dette er gjort, trækker du forsiktig over skjøten noen ganger slik at den får festet seg med tapen som ligger under skjøten.



## Innfylling av sand

1. Vi bruker tørr fugesand 0,5 - 1,0 mm

Sanden støtter opp gressfiberne og gir kunstgresset et sterkere og bedre utseende. Bruk cirka 5 kg fugesand for hver kvadratmeter.

2. Fugesanden kan du legge ut ved hjelp av en trillebår eller spredervogn.



3. Når du har tatt på ca 60-70% av sanden, drar du denne jevnt over plenen din med en asfaltrive eller en rake.

4. Kost så sanden ned i kunstgresset med fibrene. Pass på at du ikke koster på tvers over en skjøt. Du vil se at sanden da enklere legger seg i bunnen og at kunstgresset vil reise seg opp. Har du en børstemaskin er det ideelt for dette arbeidet. Vanlige koster er også bra. Spesielt for finishen.

5. Når du har fått sanden ned og alle fibrene står opp, fyller du på resten av sanden på samme måte. Til slutt kan du gå over for å se at du har fått fordelt sanden jevnt, og eventuelt fyller på der du synes det er for lite.



## Garanti

Både grunn og værforhold vil variere fra sted til sted, og vår beskrivelse er kun en guide. Wee.no kan ikke bli stilt til ansvar om man skulle få overvann eller setninger i hagen.